

**Руководство по эксплуатации
Накладного прожектора (8 Вт/12 В)
Opus LED P-100**

СОДЕРЖАНИЕ

1. <u>Описание и работа изделия</u>	1
1.1. <u>Назначение</u>	1
1.2. <u>Габаритные и присоединительные размеры</u>	2
1.3. <u>Технические характеристики</u>	2
1.4. <u>Состав изделия</u>	3
1.5. <u>Устройство и работа</u>	3
1.6. <u>Упаковка</u>	4
2. <u>Инструкция по монтажу и запуску изделия</u>	4
2.1. <u>Общие указания</u>	4
2.2. <u>Меры безопасности при монтаже</u>	4
2.3. <u>Подготовка к монтажу изделия</u>	5
2.4. <u>Монтаж и демонтаж</u>	5
2.5. <u>Наладка, стыковка и испытания</u>	12
2.6. <u>Запуск</u>	12
3. <u>Использование по назначению</u>	13
3.1. <u>Эксплуатационные ограничения</u>	13
3.2. <u>Подготовка изделия к использованию</u>	13
3.3. <u>Использование изделия</u>	14
3.4. <u>Меры безопасности при эксплуатации</u>	14
3.5. <u>Действия в экстремальных условиях</u>	14
4. <u>Техническое обслуживание</u>	15
4.1. <u>Общие указания</u>	15
4.2. <u>Меры безопасности при техническом обслуживании</u>	15
4.3. <u>Порядок технического обслуживания</u>	15
4.4. <u>Проверка работоспособности изделия</u>	15
4.5. <u>Консервация расконсервация</u>	15
5. <u>Текущий ремонт</u>	15
5.1. <u>Общие указания</u>	15
5.2. <u>Меры безопасности</u>	16
6. <u>Хранение</u>	16
7. <u>Транспортирование</u>	16
8. <u>Утилизация</u>	16
9. <u>Свидетельство о продаже</u>	17
10. <u>Гарантийный талон</u>	17

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с изделием, принципом действия, конструкцией, условиями монтажа, работой и техническим обслуживанием прожектора Opus LED P-100 (далее по тексту прожектор)

В состав Руководства по эксплуатации включена Инструкция по монтажу и запуску изделия (далее по тексту ИМ)

Прожектор Opus LED P-100 произведен подразделением Opus, фирмы Eptaux. Продукция выпускается в строгом соответствии с международными стандартами качества ISO-9001 и европейскими стандартами: EC 89/392, EC 89/336/CCE, VDE 0530 (или EN60034)

1. Описание и работа изделия.


1.1. Назначение.

Прожектор Opus LED P-100 предназначен для подводного освещения плавательных бассейнов
Область применения: плавательные бассейны

1.2. Габаритные и присоединительные размеры.

Габаритные и присоединительные размеры прожектора Opus LED P-100 указаны на рисунке 1

Рисунок 1



	Ед изм	Длина	Ширина	Высота
Габариты прожектора	мм	296	90	296

1.3. Технические характеристики.

ВНИМАНИЕ !!!

Завод изготовитель оставляет за собой право изменения технических характеристик оборудования без уведомления потребителей. Для уточнения технических характеристик оборудования, изучите маркировку, находящуюся на корпусе изделия или сопроводительные документы, находящиеся в упаковке изделия.

Основные технические характеристики прожектора Opus LED P-100 приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра
Напряжение	В	~ 12
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения	%	± 3%
Потребляемая мощность	Вт	8
Ток	А	0,6
Класс защиты корпуса	-	IP68
Масса	кг	1,6
Температура воды, не более	°С	40
Температура воды, не менее	°С	2
Давление, не более	бар	0,2
Сечение кабеля	мм ²	2x1,5
Световой поток	Lumen	420
Угловой размер пучка		40 °
Световая интенсивность по оси	кд	
Срок службы блока с LED-элементами	ч	10 000

1.4. Состав изделия.

Детализировка прожектора Opus LED P-100 представлена на рисунке 2, в таблице 2 указаны соответствующие наименования деталей

Рисунок
2




Таблица 2

Поз	Наименование	Кол-во
1	Шуруп 4x16мм прожектора Opus LED P-100	1
2	Накладка декоративная рамки лицевой к прожектору Opus LED P-100	2
3	Рамка лицевая к прожектору Opus LED P-100	1
4	Стекло прожектора Opus LED P-100	1
5	Прокладка-кольцо резиновая уплотнения блока с LED-элементами прожектора Opus LED P-100	1
6	Шуруп 3x8мм блока с LED-элементами	3
7	Блок с LED-элементами прожектора Opus LED P-100	1
8	Сальник M20x15 для герметизации кабеля прожектора Opus LED P-100	1
9	Прокладка-кольцо уплотнительная (резиновая) для герметизации кабеля прожектора Opus LED P-100	1
10	Крышка контактов блока с LED-элементами прожектора Opus LED P-100	1
11	Винт M6x16мм крышки контактов блока с LED-элементами прожектора Opus LED P-100	8
12	Шуруп 4x20 прожектора Opus LED P-100	4
13	Фланец соединительный прожектора Opus LED P-100	1
14	Фланец для крепления прожектора Opus LED P-100 к поверхности бетона	1
15	Кабель прожектора Opus LED P-100	2,8м

1.5 Устройство и работа.

Прожектор Orus LED P-100 является подводным осветительным прибором, предназначенным для работы при безопасном сверхнизком напряжении, не имеющем ни внешних, ни внутренних электрических цепей, работающих при другом напряжении

Источником света прожектора Orus LED P-100 являются светодиоды (LED)

Светодиод - это полупроводниковый прибор, действие которого основано на явлении испускания фотонов, возникающем при рекомбинации носителей разноименных зарядов в области контакта полупроводниковых материалов с разными типами проводимости (так называемый p-n-переход). Основу светодиода составляет искусственный полупроводниковый кристаллик размером 0,3x0,3 мм, в котором реализован p-n-переход. Цвет свечения зависит от материала кристаллика. Так, красные светодиоды, как правило, изготавливают на основе арсенида галлия, зеленые и синие - на галлий-нитридной основе. Усиления свечения добиваются разными способами. В одних случаях в состав кристаллика вводят специальные добавки и присадки, в других - применяют многослойные структуры, что позволяет реализовать в одном кристаллике сразу несколько p-n-переходов, увеличив тем самым яркость его свечения.

Прожектор Orus LED P-100 работает в восьми нерегулируемых световых режимах

Благодаря винтовому фланцевому соединению и уплотнению сальника, обеспечивается полная герметизация места подсоединения кабеля прожектора Orus LED P-100 к контактам светодиода

1.6. Упаковка.

ВНИМАНИЕ !!!

Покупатель при покупке должен проверить прожектор Orus LED P-100 на наличие дефектов

Прожектор Orus LED P-100 поставляется в специальной картонной коробке



	Ед изм	Длина	Ширина	Высота
Габариты упаковки	мм	330	320	130

2. Инструкция по монтажу и запуску изделия.

2.1. Общие указания.

Работы по установке и подключению прожектора Orus LED P-100 должны производиться только квалифицированным, аттестованным и имеющим разрешение на проведение соответствующих видов работ сотрудником предприятия, имеющего Государственную лицензию на проведение соответствующих видов работ, или работником _____



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать прожектор Orus LED P-100 на глубине меньше, чем 150 мм от уровня воды;
- Устанавливать прожектор Orus LED P-100 в дно плавательных бассейнов;
- Устанавливать прожектор Orus LED P-100 в горизонтальных плоскостях посадочных мест чаши бассейна;
- При установке прожектора Orus LED P-100 производить замену штатного кабеля;
- Устанавливать прожектор Orus LED P-100 в бассейнах с химически активной средой, разрушающей материалы, из которых изготовлен прожектор;
- Устанавливать прожектор Orus LED P-100 в места, подверженные ударам или вибрациям

2.2. Меры безопасности при монтаже.

При проведении работ по установке и подключению прожектора Orus LED P-100 соблюдайте требования настоящего РЭ, ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ), а также, соответствующие НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в частности некоторые из них:

ГОСТ 12 1 019-79 ССБТ	Электробезопасность	Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12 1 013-78 ССБТ	Строительство	Электробезопасность Общие требования
ГОСТ 12 3 032-84 ССБТ	Работы электромонтажные	Общие требования безопасности
ГОСТ 12 3 019-80 ССБТ	Испытания и измерения электрические	Общие требования безопасности
ГОСТ 12 1 030-81 ССБТ	Электробезопасность	Защитное заземление и зануление
РД 153-34 0-03 150-00	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок	
ГОСТ 12 3 006-75 ССБТ	Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей	Общие требования безопасности
ГОСТ 12 1 005-88 ССБТ	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны	
ГОСТ 12 3 009-76 ССБТ	Работы погрузочно-разгрузочные	Общие требования безопасности
СНиП 12-03-01	Безопасность труда в строительстве	Часть 1 Общие требования
СНиП 12-04-02	Безопасность труда в строительстве	Часть 2 Строительное производство
ГОСТ 12 1 004-91 ССБТ	Пожарная безопасность	Общие требования
ППБ 01-93	Правила пожарной безопасности в Российской Федерации	
ГОСТ Р 22 0 01-94 БЧС	Безопасность в чрезвычайных ситуациях	Основные положения
ГОСТ Р 22 3 03-94 БЧС	Защита населения	Основные положения

2.3. Подготовка к монтажу изделия.

Для получения гарантийных обязательств _____ рекомендует перед установкой прожектора Orus LED P-100 выполнить нижеследующие действия:

- В зонах проведения работ по установке оборудования необходимо обеспечить освещение
- Во избежание повреждения и смещения устанавливаемого оборудования, в чаше бассейна произвести подготовительные, общестроительные работы до установки оборудования

В случае прокладки кабеля прожектора Orus LED P-100 в техническое помещение, расположенное ниже уровня воды, выполнить нижеследующие действия:

- Для удаления воды из технического помещения в аварийных ситуациях (при нарушении герметичности системы и т.п.) в полу технического помещения должны быть обустроены канализационные трапы или приямок с погружным насосом соответствующей производительности. Для приямка с погружным насосом должна быть предусмотрена съемная крышка, не препятствующая поступлению в приямок воды, подводу к

погружному насосу электропитания и отводу от погружного насоса воды в канализацию. Пол в техническом помещении должен иметь уклон 1% в сторону трапов или приемка.

Для подготовки прожектора Orpus LED P-100 к монтажу выполните нижеследующие операции:

- Извлеките прожектор Orpus LED P-100 из упаковки. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений прожектора
- Если прожектор Orpus LED P-100 внесен в помещение после транспортирования при отрицательных температурах, необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре в течение не менее 24-х часов
- При доставке прожектора Orpus LED P-100 к месту монтажа следите за чистотой разъемных соединений


2.4. Монтаж и демонтаж.

ВНИМАНИЕ !!! На рис 3-11 изображены варианты установки и подключения прожектора Orpus LED P-100




Изготовьте необходимые ниши и штрабы в чаше бассейна для установки прожектора (см рис 3-8)

Рисунок 3 (Установка в переливной бассейн)


Монтаж




Ниша



Вид А




Вид Б



*-Размер уточнить у специалиста _____

Рисунок 4 (Установка в скиммерный бассейн)




*-Размер уточнить у специалиста

Установите в заранее определенном месте, бытовой настенный выключатель и проложите кабель сечением не менее 2x1,0 мм² от настенного выключателя до тех помещения к месту расположения трансформатора

Рисунок 5 (Установка в переливной бассейн)

Рисунок 6 (Установка в переливной бассейн)



*-Размер уточнить у специалиста _____


Таблица 3

Поз	Наименование	Кол-во	Ед изм
1	Пржектор накладной (15Вт/12В) с LED-элементами Emaux LEDP-100 (Opus)	1	шт
2	Сальник для герметизации кабеля прожектора Emaux LEDP-100 (Opus)	1	шт
3	Адаптер для прожекторов Emaux из нерж стали (универсал) M A PR NAKL	1	шт
4	Муфта с внутр резьбой д 50-1 1/2" Coraplast (7305050)	1	шт
5	Труба ПВХ д 50	**	м
6	Труба ЭП гофрированная д 20	**	м
7	Короб распаячный Emaux EM2823 (Opus)	1	шт
8	Трансформатор 300Вт/12В	1	шт
9	Штуцер для подсоединения шланга гофрированного прожектора Emaux LEDP-100 (Opus)	1	шт

**-Количество уточняется согласно местным условиям монтажа

Рисунок 7 (Установка в скиммерный бассейн)

Рисунок 8 (Установка в скиммерный бассейн)



*-Размер уточнить у специалиста _____

Таблица 4


Поз	Наименование	Кол-во	Ед изм
1	Пржектор накладной (15Вт/12В) с LED-элементами Emaux LEDP-100 (Opus)	1	шт
2	Сальник для герметизации кабеля прожектора Emaux LEDP-100 (Opus)	1	шт
3	Адаптер для прожекторов Emaux из нерж стали (универсал) M A PR NAKL	1	шт
4	Муфта с внутр резьбой д 50-1 1/2" Coraplast (7305050)	1	шт
5	Труба ПВХ д 50	**	м
6	Труба ЭП гофрированная д 20	**	м
7	Короб распаячный Emaux EM2823 (Opus)	1	шт
8	Трансформатор 300Вт/12В	1	шт
9	Угольник 90 гр д 50 Coraplast (7101050)	1	шт
10	Штуцер для подсоединения шланга гофрированного прожектора Emaux LEDP-100 (Opus)	1	шт

** - Количество уточняется согласно местным условиям монтажа

Монтаж прожектора Opus LED P-100 выполнять в соответствии со схемами, изображенными на рис 3-10 в следующем порядке:

- Подготовьте для последующих этапов монтажа адаптер для прожекторов Emaux из нерж стали (универсал) M A PR NAKL (поз 2 рис 6,8), муфту с внутр резьбой д 50-1 1/2" (поз 3 рис 6,8) и трубу ПВХ д 50 (поз 4 рис 5,7);
- Извлеките адаптер (поз 2 рис 6,8) из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии у него механических повреждений;
- Отсоедините крышку полированную от корпуса адаптера;
- Подготовьте влагостойкую фанеру достаточной толщины. Просверлите в ней отверстия Ø8 мм (4 шт.);

Рисунок 9



Корпус адаптера

Фанера


- Соедините фанеру с корпусом адаптера с помощью винтов М6 (4 шт.) (см рис 9,10);

ВНИМАНИЕ !!!

- Не повредите резьбовые соединения на корпусе адаптера (не прилагайте чрезмерных усилий при закручивании винтов)

- Смонтируйте корпус адаптера с муфтой (см рис 10), предварительно уплотнив резьбовое соединение при помощи фум ленты;
- Склейте трубу с муфтой и с угольником (см рис 10) (в случае установки в скиммерный бассейн) Концы трубы необходимо защитить от загрязнения;
- Сделайте разметку осей симметрии на фанере и на бетоне бассейна, относительно центра ниши бассейна;
- Установите узел закладной в нишу бассейна. При установке убедитесь, что оси фанеры совпадают с осями на бетоне бассейна;
- Закрепите фанеру с внутренней стороны борта бассейна (см рис 10);



Рисунок 10



Далее выполните монтаж короба распаячного в соответствии со схемами, изображенными на рис 11-12 в следующем порядке:

Рисунок 12

Установка короба распаячного Emaux EM2823 (Opus)

**Закладной узел****Фанера**

- Отсоедините съемную крышку корпуса распаячного Emaux EM2823 (Opus) и бережно упакуйте её;
- Подготовьте влагостойкую фанеру достаточной толщины, сделав на ней необходимую разметку (см рис 12);
- Подготовьте прокладку, толщиной равной толщине гидроизоляционного и отделочного слоев, для фиксации положения корпуса распаячного (см рис 12);
- Соедините фанеру и прокладки между собой;
- Монтируйте трубу гофрированную (поз 6 рис 7) с корпусом распаячным, предварительно уплотнив резьбовое соединение фум лентой. Произведите укладку трубы гофрированной от корпуса распаячного к трансформатору. Протяните кабель от корпуса распаячного к трансформатору, в трубе гофрированной (поз 6 рис 7);
- Совместите трубу д 50 (поз 5, рис 7) с отверстием корпуса распаячного (см рис 11);
- Соедините фанеру с корпусом распаячным (см рис 12) при помощи шурупов А2 (4 шт.);
- Закрепите фанеру горизонтально на борту бассейна (см рис 12);
- Подробное описание «корпуса распаячного Emaux EM2823 (Opus)» смотрите в Руководстве по эксплуатации «корпуса распаячного Emaux EM2823 (Opus)»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- В процессе бетонирования повреждать трубопроводы и закладные детали, а так же смещать их относительно установочных размеров
- Установите трансформатор (поз 8 рис 5) в техническом помещении руководствуясь требованиями ПУЭ;


ВНИМАНИЕ !!!

Выбирая место для установки трансформатора, учитывайте, что общая длина кабеля с сечением 2x1,5 мм² от лампы прожектора до трансформатора не должна превышать 2,8 метров

- Вывинтите крепежные изделия, соединяющие фанеру и закладные узлы;
- Демонтируйте фанеру;
- Выполните гидроизоляционные и отделочные работы чаши;
- Произведите уплотнение выходного отверстия адаптера посредством затягивания сальника (поз 2 рис 7) в крышке полированной адаптера;
- Соедините между собой корпус адаптера, уплотнительную прокладку и крышку полированную с помощью винтов М6;
- При помощи шурупов 4x20 (комплектующиеся с прожектором Opus LED P-100) соедините адаптер (поз 3, рис 7) и фланец соединительный прожектора (поз 12, рис 2), предварительно уплотнив резьбовое соединение при помощи фум ленты;
- Кабель протяните через адаптер и трубу д 50 (поз 5 рис 7) к корпусу распаячному;
- Намотайте остаток кабеля на крышку контактов блока с LED-элементами прожектора Opus LED P-100 (поз 10, рис 2);
- Соедините прожектор и фланец соединительный при помощи шурупа 4x16, входящего в комплект прожектора накладного Opus LED P-100;
- В корпусе распаячном соедините кабель от прожектора с кабелем от трансформатора при помощи колодки клемной 6 мм;
- Установите крышку на корпус корпуса распаячного посредством нажатия на крышку;
- Подсоедините трансформатор к системе электроснабжения, как показано на электрической схеме 1

ВНИМАНИЕ !!!

При подсоединении прожектора к трансформатору используйте провод сечением не менее 2x1,5 мм²



Поз	Наименование
A	Щит распределительный
QF1	Выключатель автоматический 2-х пол.
QF2	Устройство защитного отключения 2-х пол.
T	*Трансформатор 300Вт/12В
VD	Прожектор Orus LED P-100

* Подробное описание «Трансформатора 300Вт/12В» смотрите в Руководстве по эксплуатации «Трансформатора 300Вт/12В».

Демонтаж прожектора Orus LED P-100 выполнять в следующем порядке:

- Отключите питание трансформатора;
- Опорожните бассейн;
- В распаячном коробе прикрепите к кабелю прожектора монтажный шнур;
- Открутите шуруп 4x16 (поз.1 рис.2), соединяющий прожектор и фланец соединительный прожектора (поз.13 рис.2);
- Ослабьте соединение сальника (поз.2, рис.7) с адаптером;
- Демонтируйте прожектор с кабелем. Кабель тяните до появления монтажного шнура;
- Отсоедините кабель (поз.15 рис.2) от монтажного шнура и уложите его прожектор.
- Обеспечьте защиту от попадания влаги, загрязнений и посторонних предметов в место подсоединения кабеля от прожектора и короба распаячного;
- Демонтированные детали бережно упакуйте.

2.5. Наладка, стыковка и испытания.

Перед включением прожектора Orus LED P-100 выполните следующие операции:

- Проверьте надежность соединения кабеля с контактами трансформатора;
- Заполните бассейн водой;
- Убедитесь, что уровень воды соответствует необходимому уровню воды;
- Убедитесь в герметичности резьбовых и фланцевого соединений;
- Проверьте параметры питающей электросети;
- Устраните выявленные неисправности, если они обнаружены;



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Включать прожектор Orus LED P-100 если любая из вышеперечисленных операций не выполнена или результаты выполнения любой из вышеперечисленных операций дали отрицательный результат.

2.6. Запуск.

- Убедитесь в герметичности резьбовых и фланцевого соединений;
- Включите прожектор, с помощью выключателя настенного;
- Убедитесь, что прожектор излучает свет;
- Выключите прожектор с помощью выключателя настенного.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Эксплуатировать прожектор Orus LED P-100 если любая из вышеперечисленных операций не выполнена или результаты выполнения любой из вышеперечисленных операций дали отрицательный результат.

3. Использование по назначению.

3.1. Эксплуатационные ограничения.

К эксплуатации прожектора Orus LED P-100 допускается только квалифицированный персонал, т.е. специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы и имеющие квалификационную группу по технике безопасности, предусмотренную «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок», а также изучившие настоящее РЭ.

ВНИМАНИЕ !!!

Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 допускается только после успешного выполнения операций указанных в п. 2.5 и 2.6 настоящего РЭ.



Осторожно!

Все работы по осмотру, подключению и обслуживанию прожектора Orus LED P-100 осуществляются только при отключенном питающем напряжении трансформатора и тех механизмов, с которыми он может быть соединен электрически.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 более 2 часов непрерывной работы в сутки и более 8 часов суммарной работы в сутки;
- Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 с максимальным количеством включений более 4 раз в час;
- Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 при недостаточном уровне воды в бассейне (необходимый

уровень воды - 150 мм выше центра прожектора);
– Включение прожектора Orus LED P-100 в опорожненном бассейне;
– Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 в опорожненном бассейне;
– Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 с не затянутым или перетянутым сальником для герметизации кабеля прожектора (поз.13 рис.2);
– Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 при параметрах питающего напряжения не соответствующих п.1.3. настоящего РЭ;
– Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 при параметрах воды бассейна не соответствующих ГОСТ Р. 51232-98 Вода питьевая и СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода;
– Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 при наличии деформаций деталей корпуса, приводящих к их соприкосновению с токоведущими частями, появлению дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;
– Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 при подключении к электросети без УЗО (Устройства защитного отключения);
– Эксплуатация прожектора Orus LED P-100 при появлении из трансформатора дыма или запаха, характерного для перегретой изоляции;
– Включать прожектор Orus LED P-100 при снятой крышке короба распаячного или при отсутствии любой составляющей прожектора, детали;
– Подвергать механическим воздействиям прожектор Orus LED P-100.

3.2. Подготовка изделия к использованию.

Прожектор Orus LED P-100 устанавливается в борт плавательного бассейна.

Извлеките прожектор Orus LED P-100 из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Если прожектор Orus LED P-100 внесен в помещение после транспортирования при отрицательных температурах, необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре в течение не менее 24-х часов. При доставке прожектора к месту монтажа следите за чистотой разъемных соединений.

Подробное описание необходимых действий по установке и запуску прожектора Orus LED P-100 смотри в п.2 настоящего РЭ.

3.3. Использование изделия.

В процессе эксплуатации необходимо следить за исправным состоянием входящих в состав прожектора Orus LED P-100 изделий, герметичностью узлов и уплотнений, проводить Техническое обслуживание прожектора Orus LED P-100.

Использовать прожектор Orus LED P-100 необходимо согласно настоящему РЭ.

В таблице 4 приведены возможные неисправности прожектора Orus LED P-100 и методы их устранения.

Таблица 4

Неисправность	Причина	Устранение
Лампа прожектора не светит.	Отсутствие напряжения в электрической сети или параметры напряжения не соответствуют п.1.3. настоящего РЭ.	Обеспечьте подачу напряжения. Установите стабилизатор напряжения.
	Сработало защитное устройство (УЗО, автоматический выключатель) в распределительном щите.	Установите причину срабатывания защитных устройств После устранения неисправности, включите соответствующий элемент в Эл. щите.
	Поврежден питающий кабель или кабель низкого напряжения.	Проверьте целостность кабелей. Устраните повреждение.
	Поврежден трансформатор.	Проверьте надежность контактов и целостность обмоток трансформатора, при необходимости замените трансформатор.
	Не соответствует длина и/или сечение кабеля низкого напряжения.	Проверьте правильность подсоединения кабеля от прожектора к трансформатору.
	Неисправен светодиодный модуль.	В период гарантийного обслуживания обращайтесь в сервисный центр ООО «Марко-Пул».
Лампа прожектора излучает тусклый свет	Мутная вода.	Очистите или замените воду.
	Не соответствует длина кабеля или его сечение.	Проверьте правильность подсоединения кабеля от прожектора к трансформатору.
	Загрязнение лампы прожектора.	Удалите загрязнение с лампы прожектора.
	Неправильное подключение прожектора к трансформатору.	Проверьте правильность подключения прожектора к трансформатору.
В местах соединения кабеля происходит чрезмерный нагрев.	Плохой контакт в соединениях.	Подтяните винты клеммных соединений, при необходимости зачистите подгоревшие контакты.

3.4. Меры безопасности при эксплуатации изделия.

При эксплуатации и техническом обслуживании прожектора Orus LED P-100 необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, "ПЭЭП", "Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".



Осторожно!

Все работы по осмотру, подключению, эксплуатации и обслуживанию прожектора Orus LED P-100 осуществляются только при отключенном питающем напряжении самого прожектора и тех механизмов, с которыми он может быть соединен электрически.

3.5. Действия в экстремальных условиях.

В случае возникновения пожара на изделии необходимо отключить электропитание, вызвать пожарную службу, принять самостоятельные действия по пожаротушению при необходимости произвести эвакуацию людей из пожароопасной зоны.

В случае отказа элементов изделия, способных привести к возникновению опасных аварийных ситуаций необходимо отключить электропитание, произвести диагностику всех деталей изделия, заменить неисправные детали на новые.

4. Техническое обслуживание.

4.1. Общие указания.

К техническому обслуживанию прожектора Orus LED P-100 допускается только квалифицированный персонал, т.е. специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы и имеющие квалификационную группу по технике безопасности, предусмотренную Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, а также изучившие настоящее РЭ.

В гарантийный период эксплуатации прожектора Orus LED P-100 необходимо;

- очищать прожектор от загрязнений;
- контролировать техническое состояние прожектора;
- проверять электрические контакты;
- контролировать герметичность резьбовых и фланцевого соединений;

В период гарантийного обслуживания в случае возникновения неисправностей обращайтесь в сервисный центр _____.

4.2. Меры безопасности при техническом обслуживании.

При техническом обслуживании (далее ТО) соблюдайте меры безопасности указанные в п. 2.2. п. 3.4. настоящего РЭ.

4.3. Порядок технического обслуживания.



Осторожно!

Все работы по осмотру, подключению, эксплуатации и обслуживанию прожектора Orus LED P-100 осуществляются только при отключенном питающем напряжении самого прожектора и тех механизмов, с которыми он может быть соединен электрически.

Необходимые действия по демонтажу и монтажу описаны в п. 2.4. настоящего РЭ.

4.4. Проверка работоспособности изделия.

Перед включением прожектора Orus LED P-100 выполните действия указанные в п. 2.5. настоящего РЭ (проверку осуществлять только в рабочих условиях).

4.5. Консервация расконсервация.

В случае если параметры воды в бассейне, где установлен прожектор Orus LED P-100 не совпадают с параметрами указанными в п. 1.2. настоящего РЭ (или по необходимости) проведите консервацию прожектора. Для этого:

- Демонтируйте прожектор согласно п. 2.4. настоящего РЭ;
- Поместите прожектор в упаковку.

5. Текущий ремонт.

5.1. Общие указания.

В случае неисправности прожектора, необходимо произвести демонтаж прожектора в соответствии с п.2.4. и обратиться в сервисный центр _____.

5.2. Меры безопасности.

При текущем ремонте соблюдайте меры безопасности указанные в п. 2.2. п. 3.4. настоящего РЭ.

6. Хранение.

Прожектор Orus LED P-100 должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С. Влажность окружающего воздуха, не более 60%.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Хранить прожектор Orus LED P-100 в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы, пластик и изоляцию.

7. Транспортирование.

Транспортирование прожектора Orus LED P-100 должно производиться наземным или иным транспортом в амортизированной таре, при условии защиты от атмосферных осадков и внешних воздействий.

Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.

8. Утилизация.

Прожектор Orus LED P-100 не содержит в своём составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

Прожектор Orus LED P-100 является изделием, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа.

9. Свидетельство о продаже.

Прожектор Orus LED P-100 заводской номер _____

продан _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г

10. Гарантийный талон.

Гарантийный талон на товар приобретенный по Накладной № _____

от « _____ » _____ 20 _____ г

Гарантийный талон действителен только при представлении оригинала Накладной.

1. ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ гарантию на приобретенный товар, а именно: в течение срока гарантии обязуется безвозмездно устранить недостатки товара, возникшие по вине изготовителя или ПРОДАВЦА, в том числе, осуществлять ремонт или бесплатную замену (в случае невозможности

ремонта) неисправных агрегатов, узлов и деталей товара

2 Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приёмки товара ПОКУПАТЕЛЕМ

3 Гарантийное обслуживание товара осуществляется по адресу:

4 Срок устранения недостатков товара, а также срок замены неисправного товара устанавливается ПРОДАВЦОМ самостоятельно в зависимости от сложности работ и срока поставки товара и не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней с даты приёмки ПРОДАВЦОМ товара для выполнения соответствующих работ. В отдельных случаях, вызванных производственной необходимостью, указанный срок может быть увеличен до 90 (девяносто) рабочих дней. ПРОДАВЕЦ предварительно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ об ориентировочном сроке ремонта или замены товара.

5 Срок устранения недостатков и (или) замены неисправного товара исчисляется с момента передачи товара ПРОДАВЦУ для ремонта или замены, а в случае выезда представителя ПРОДАВЦА для диагностики и осуществления ремонта в месте нахождения товара - с даты первого выезда.

6 Гарантийное обслуживание товара производится только при предъявлении оригинала настоящего Гарантийного талона с печатью ПРОДАВЦА, а также оригинала накладной, содержащей перечень приобретенного товара и подтверждающей его приёмку ПОКУПАТЕЛЕМ. При отсутствии документов, подтверждающих покупку товаров у ПРОДАВЦА, а также дату покупки, устранение недостатков товара производится за счёт ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и по расценкам, действующим у ПРОДАВЦА на момент обращения ПОКУПАТЕЛЯ.

7 Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности и условий эксплуатации ПОКУПАТЕЛЕМ.

8 ПРОДАВЕЦ вправе прекратить действие настоящей гарантии досрочно в следующих случаях:

8.1 Нарушения правил эксплуатации товара, описанных в инструкции по эксплуатации товара

8.2 Монтаж, наладка, ремонт, внесение в конструкцию товара изменений осуществлялись лицом, не имеющим необходимых разрешений на проведение таких работ

8.3 Возникновение недостатков вызвано причинами, не зависящими от изготовителя и ПРОДАВЦА: повреждение товара при его перевозке и хранении, неисправность инженерных коммуникаций или конструктивных недостатков объекта; воздействия внешних факторов; природных и экологических явлений: промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев; действий третьих лиц, обстоятельств форс-мажора и пр.

9 ПРОДАВЕЦ вправе отказать в безвозмездном устранении выявленных недостатков товара в течение срока гарантии в следующих случаях:

9.1 Недостатки возникли вследствие какой-либо из причин, указанных в п. 8 настоящего Гарантийного талона, при условии, что ПРОДАВЦОМ не принято решение о прекращении действия гарантии в результате указанных обстоятельств.

9.2 ПОКУПАТЕЛЕМ не приняты разумные и своевременные меры по предотвращению (развитию) неисправностей.

10 Устранение недостатков при досрочном прекращении гарантии на основании п. 8 или при отказе в безвозмездном устранении недостатков на основании п. 9 настоящего Гарантийного талона, производится за счёт ПОКУПАТЕЛЯ. Выполнение работ в таком случае производится в порядке и по ценам, установленным ПРОДАВЦОМ на момент обращения ПОКУПАТЕЛЯ.

11 При выявлении недостатков товаров в течение срока гарантии ПОКУПАТЕЛЬ оформляет Претензию в письменной форме и направляет её ПРОДАВЦУ по факсу. В Претензии должны быть указаны: дата составления, Ф И О заявителя, номер и дата документа, подтверждающего покупку товара у ПРОДАВЦА, наименование товара, его количество, описание неисправностей, требования ПОКУПАТЕЛЯ и обоснование требований. В случае выезда специалиста ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ, Претензия должна быть полностью подготовлена к моменту приезда представителя ПОКУПАТЕЛЯ. Экземпляр Претензии передаётся представителю ПРОДАВЦА для рассмотрения. В случае доставки товара для устранения недостатков ПРОДАВЦУ, ПОКУПАТЕЛЬ передаёт экземпляр Претензии при передаче товара.

12 Устранение недостатков товара производится в месте нахождения ПРОДАВЦА. В случае невозможности доставки товара ПРОДАВЦУ для осуществления ремонта допускается выезд специалиста ПРОДАВЦА в согласованный день и время к ПОКУПАТЕЛЮ для осуществления диагностики и демонтажа товара для его дальнейшего ремонта.

13 ПОКУПАТЕЛЬ передаёт товар ПРОДАВЦУ для его замены или ремонта в оригинальной упаковке. Передача товара ПРОДАВЦУ подтверждается составлением Приёмо-сдаточного Акта.

14 ПРОДАВЕЦ самостоятельно определяет причины возникновения недостатков товара, и порядок их устранения, для чего проводит экспертизу товара. По результатам экспертизы уполномоченные лица ПРОДАВЦА составляют Акт проверки эксплуатации, в котором указываются основания для отказа в гарантийном ремонте (в случае отказа).

15 При возникновении споров, связанных с причинами возникновения недостатков товара, Стороны вправе провести экспертизу товара с привлечением уполномоченных лиц в порядке, установленном действующим законодательством. Экспертиза должна проводиться с участием представителей обеих Сторон.

16 Работы, выполненные в соответствии с настоящим Гарантийным талоном, оформляются Актом ремонтных работ. Гарантийный срок выполнения работ составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента окончания работ. Гарантийный срок на установленные запасные части составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента окончания работ.

17 Послегарантийный ремонт осуществляется за счёт ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и на условиях, установленных ПРОДАВЦОМ.

18 ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает выезд сотрудника ПРОДАВЦА для определения причин возникновения недостатков товара и проведения гарантийного ремонта в размере, установленном ПРОДАВЦОМ на момент выезда, если будет установлено, что за выявленные недостатки ПРОДАВЕЦ не отвечает.

19 ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает экспертизу товара при выявлении по результатам экспертизы отсутствия вины ПРОДАВЦА и (или) производителя товара в возникновении недостатков товара и отказе в таком случае от платного ремонта товара ПРОДАВЦОМ.